

Старый код	Новый код	Товар	Ед. изм	Упаковка, м(шт)
Серия RL6				
01163	01163RL	Короб перфорированный, серый RL6 25x40	метр	72
01166	01166RL	Короб перфорированный, серый RL6 25x60	метр	48
01126	01126RL	Короб перфорированный, серый RL6 25x80	метр	48
01134	01134RL	Короб перфорированный, серый RL6 40x40	метр	40
01107	01107RL	Короб перфорированный, серый RL6 40x60	метр	36
01127	01127RL	Короб перфорированный, серый RL6 40x80	метр	32
01135	01135RL	Короб перфорированный, серый RL6 60x40	метр	16
01108	01108RL	Короб перфорированный, серый RL6 60x60	метр	24
01128	01128RL	Короб перфорированный, серый RL6 60x80	метр	24
01153	01153RL	Короб перфорированный, серый RL6 80x40	метр	24
01139	01139RL	Короб перфорированный, серый RL6 80x60	метр	24
01129	01129RL	Короб перфорированный, серый RL6 80x80	метр	24
01155	01155RL	Короб перфорированный, серый RL6 100x40	метр	16
01140	01140RL	Короб перфорированный, серый RL6 100x60	метр	16
01130	01130RL	Короб перфорированный, серый RL6 100x80	метр	16
01132	Нет	Нет		
01141	01141RL	Короб перфорированный, серый RL6 120x60	метр	16
01131	01131RL	Короб перфорированный, серый RL6 120x80	метр	12
Серия RL75				
00670	00670RL	Короб перфорированный, серый RL75 15x18	метр	84
00672	00672RL	Короб перфорированный, серый RL75 15x30	метр	52
00674	00674RL	Короб перфорированный, серый RL75 15x40	метр	40
00676	00676RL	Короб перфорированный, серый RL75 15x60	метр	28
00126	Нет	Нет		
00278	Нет	Нет		
Серия RL12				
00128	00128RL	Короб перфорированный, серый RL12 25x40	метр	72
00136	00136RL	Короб перфорированный, серый RL12 25x60	метр	48
00134	00134RL	Короб перфорированный, серый RL12 40x40	метр	40

00107	00107RL	Короб перфорированный, серый RL12 40x60	метр	36
00135	00135RL	Короб перфорированный, серый RL12 60x40	метр	16
00108	00108RL	Короб перфорированный, серый RL12 60x60	метр	24
00162	00162RL	Короб перфорированный, серый RL12 60x100	метр	16
00163	00163RL	Короб перфорированный, серый RL12 80x40	метр	24
00139	00139RL	Короб перфорированный, серый RL12 80x60	метр	24
00165	00165RL	Короб перфорированный, серый RL12 100x40	метр	16
00140	00140RL	Короб перфорированный, серый RL12 100x60	метр	16
00142	00142RL	Короб перфорированный, серый RL12 120x60	метр	16
00280	00280RL	Короб перфорированный, синий RL12 25x60	метр	48
00283	00283RL	Короб перфорированный, синий RL12 40x40	метр	40
00284	00284RL	Короб перфорированный, синий RL12 40x60	метр	36
00288	00288RL	Короб перфорированный, синий RL12 60x60	метр	24
00146	00146RL	Короб перфорированный, серый RL12 25x80	метр	48
00149	00149RL	Короб перфорированный, серый RL12 40x80	метр	32
00161	00161RL	Короб перфорированный, серый RL12 40x100	метр	16
00151	00151RL	Короб перфорированный, серый RL12 60x80	метр	24
00152	00152RL	Короб перфорированный, серый RL12 80x80	метр	24
00170	00170RL	Короб перфорированный, серый RL12 80x100	метр	12
00153	00153RL	Короб перфорированный, серый RL12 100x80	метр	16
00171	00171RL	Короб перфорированный, серый RL12 100x100	метр	8
00159	00159RL	Короб перфорированный, серый RL12 120x80	метр	16
00172	00172RL	Короб перфорированный, серый RL12 150x100	метр	8
01137	01137RL	Короб перфорированный, синий RL12 25x80	метр	48
01160	01160RL	Короб перфорированный, синий RL12 40x80	метр	32
01162	01162RL	Короб перфорированный, синий RL12 60x80	метр	24
01168	01168RL	Короб перфорированный, синий RL12 80x80	метр	24
01173	01173RL	Короб перфорированный, синий RL12 100x80	метр	16
00138	Нет	Нет		
01138	Нет	Нет		
00141	Нет	Нет		
Крышка серая				
00701	00701RL	Крышка для перфорированного короба RL 15мм.	метр	200
00702	00702RL	Крышка для перфорированного короба RL 25мм.	метр	100
00703	00703RL	Крышка для перфорированного короба RL 40мм.	метр	50

00704	00704RL	Крышка для перфорированного короба RL 60мм.	метр	50
00705	00705RL	Крышка для перфорированного короба RL 80мм.	метр	50
00706	00706RL	Крышка для перфорированного короба RL 100мм.	метр	80
00707	00707RL	Крышка для перфорированного короба RL 120мм.	метр	24
00708	00708RL	Крышка для перфорированного короба RL 150мм.	метр	40
Аксессуары				
нет	05203RL	Фиксатор кабеля для короба RL12 40	шт	70
нет	05204RL	Фиксатор кабеля для короба RL6 40	шт	70
нет	05205RL	Фиксатор кабеля для короба RL12 60	шт	50
нет	05206RL	Фиксатор кабеля для короба RL6 60	шт	50
нет	05207RL	Фиксатор кабеля для короба RL12 80	шт	60
нет	05208RL	Фиксатор кабеля для короба RL6 80	шт	60